Объединенная компания

instroy & mebel-art

представляет

ПУМА

О коллекции

Пума – мягкий, пушистый дублированный трикотаж с разрезным ворсом. Гладкая фактура с прокрашенным ворсом в виде разводов придает легкий эффект бархата. Тактильно и визуально приятен и нежен - не даром ее можно отнести к группе тканей-релаксантов.

Обладает хорошей формоустойчивостью и прочностью.

Коллекция представлена семью цветовыми решениями – от нежного экрю до темно-серого, почти черного цвета.

ПУМА

Цветовая палитра



ПУМА

Технические характеристики

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия»

Наименование	**Пума**
Материал	Ворсовой трикотаж, дублированный ворсовым трикотажем
Производитель	Китай
Состав	Полиэстер 100%
Ширина ткани, см	140 см
Вес, г/м²	480
Устойчивость окраски	
к износу (трению)	Хорошо
к свету	Отлично
к химчистке	Отлично
Стойкость к истиранию (Martindale Test)	≥ 20 000 циклов

Не стирать

Сухая чистка

Не отбеливать Хлорсодержащ ими веществами

Не отжимать, не сушить в стиральной машине

Гладить при температуре не более 110°С

Правила ухода за материалом

Регулярная чистка

Загрязнения удаляются пылесосом, либо с помощью губки или мягкой щетки.

Влажная чистка

- Для удаления пятен от шоколада, кофе, фруктов, молока, красного и белого вина Используйте водный раствор при температуре не более 40оС с добавлением нейтрального мыла (содержание щелочи не более 50%). После обработки высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой. Во избежание появления ореола растушуйте края мокрого от воды пятна слегка влажной губкой.
- Для удаления пятен от губной помады, жира, шариковой ручки используйте 10%-ый водный раствор этилового спирта, нагретый до 30°С
- Нельзя! стирать в стиральной машине, отбеливать хлорсодержащими веществами, отжимать и сушить в стиральной машине.

Процедура очистки:

- Не отскабливайте засохшие пятна!
- Свежие мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.
- Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом незаметном участке и дайте ему высохнуть.
- Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения.

Важно!

- Раствор мягкого мыла нанесите на губку или салфетку, а не на само изделие. Легкими круговыми движениями от внешнего края к центру обработайте загрязненный участок, через 2-3 минуты сотрите пятно губкой и высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой.
- В случае сильного загрязнения воспользуйтесь услугами специалистов.

Мы благодарим за проявленный интерес к нашей коллекции тканей ***«Пума»***.

С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Коллектив

instroy & mebel-art

ПУМА

111123 г.Москва, ул. Плеханова, д.4 А ,
тел.:(495)641-4433, http://www.instroy.ru